BALANCE A BOUE Ref 140

A. Principe

Analogue à celui de la balance romaine.

B. Mode d'emploi

-Remplir le godet de boue,
-Mettre le couvercle et évacuer l'excès de boue qui sort du trou central,
-Nettoyer à l'eau et sécher,
-Placer le levier sur le couteau,
-Déplacer le curseur jusqu'à ce que le bras soit horizontal, ce que l'on contrôle à l'aide du niveau à bulle incorporé dans le bras.

A. Etalonnage

-Remplir le godet d'eau pure
-Placer le curseur sur la densité 1, 00 (ou 8,33 si la balance est graduée en 1b/gal),
-Si le bras n'est pas horizontal, ajouter ou retirer de la tare à l'extrémité du bras.

FLOTUBE SAS – 13, Rue Montcalm 75018 Paris – Tél 06 17 10 44 19 Fax : 01 53 28 34 25
Site : www.flotube.fr Mail : flotube@orange.fr n° tva intracommunautaire : FR 40522019736
Capital 10 000 Euros – RC Paris 522 019 736 -SIRET 522 019 736 00019 – APE 4669B